


“PressProg” ПРОГРАММАТОР ДЛЯ УСТРОЙСТВ СЕРИИ PR-002

Общие сведения

Любое устройство серии PR002 может быть перепрограммировано с целью изменения его функционального назначения: т.е. отключения или активизации функций «Турботаймер», «Логический контроль нейтрали». Программирование осуществляется перед установкой устройства на автомобиль с помощью программатора «PressProg». Количество операций программирования не ограничено.

Порядок программирования (обязателен):

1. **Вставить разъемы программатора в устройство (питание отключено!):**
соедините разъемы программатора X1 и X3 с соответствующими разъемами программируемого устройства. Обратите внимание на правильное положение ключа разъема X1 (выступом вверх)
2. **Подать питание:**
подключите сетевой адаптер (не входит в поставку) или иной источник постоянного тока, напряжением 12 ... 24 В с учетом указанной на рисунке полярности



Примечание: не используйте источники стабилизированного напряжения с выходом 12 В. Программатор имеет свой стабилизатор напряжения, для работы которого необходимо входное напряжение 13 В и выше (не более 24 В).
3. **Убедиться, что устройство перешло в режим «Предустановочное программирование»:**
после появления питания устройство должно воспроизвести 3-тональный сигнал «ПЕРЕХОД», после чего ритмично повторяющиеся короткие сигналы «МЕТРОНОМ», означающие: “Устройство готово к программированию”
4. **Задать требуемые Вам функции:**
выберите необходимую комбинацию используя кнопки с фиксацией “TURBO” “LOGICAL” (нажатая кнопка активизирует соответствующую функцию, отпущенная – отменяет)
5. **Дать команду на программирование:**
нажмите и отпустите кнопку “PROG” (программирование): устройство последовательно воспроизводит 3-тональный сигнал «ПЕРЕХОД», затем код (см. таблицу 1), соответствующий заданным функциям и еще один сигнал «ПЕРЕХОД», после чего вновь переходит в режим готовности к программированию
6. **После отключения питания и отсоединения разъемов устройство готово к постановке на автомобиль**

Таблица 1 - Функциональные коды

Код	Значение
0	PR002 (без турботаймера и без функции логического контроля нейтрали)
1	PR002-T (турботаймер)
2	PR002-L (логический контроль нейтрали)
3	PR002-LT (логический контроль нейтрали + турботаймер)